





CAUTION
AVERTISSEMENT
VORSICHT
WAARSCHUWING
PRECAUCIÓN
ATTENZIONE

MONKEY FAN : MF020

INCLINE



Using oscillating function when the fan is leaning forward more than 15 degree result in damaging the motor and shorter the lifetime of your product.

EN

L'utilisation de la fonction oscillante lorsque le ventilateur penche vers l'avant de plus de 15 degrés endommage le moteur et raccourcit la durée de vie de votre produit.

FR

Die Verwendung der oszillierenden Funktion, wenn sich der Ventilator mehr als 15 Grad nach vorne neigt, führt zu einer Beschädigung des Motors und verkürzt die Lebensdauer Ihres Produkts.

DE

Gebruik van de oscillerende functie wanneer de ventilator meer dan 15 graden naar voren leunt, beschadigt de motor en verkort de levensduur van uw product.

NL



El uso de la función de oscilación cuando el ventilador se inclina hacia adelante más de 15 grados provoca daños al motor y una vida útil más corta de su producto.

SP




Usando la funzione oscillante quando il ventilatore si appoggia in avanti per più di 15 gradi, si rischia di danneggiare il motore e di ridurre la durata del prodotto.

IT

CABLE POSITION



SPACE BOOSTER



Place the MonkeyFan near the Space Booster. Without it and with the oscillating function, the fan forces on the canvas and degrades.

EN

Placer le MonkeyFan près du Space Booster. Sans lui et avec la fonction oscillante, le ventilateur force sur la toile et se dégrade.

FR

Platzieren Sie den MonkeyFan in der Nähe des Space Boosters. Ohne sie und mit der oszillierenden Funktion drückt der Lüfter auf die Leinwand und verschlechtert sich.

DE

Plaats de MonkeyFan bij de Space Booster. Zonder deze en met de oscillerende functie, drukt de ventilator op het doek en wordt deze afgebroken.

NL

Coloca el MonkeyFan cerca del Space Booster. Sin él y con la función oscilante, el abanico se fuerza sobre la lona y se degrada.

SP

Posizionare il MonkeyFan vicino allo Space Booster. Senza di essa e con la funzione oscillante, il ventilatore forza sulla tela e si degrada.

IT